

Recomendaciones para la construcción de tanques de bombeo

Para evitar succión de aire ...

Para prevenir la entrada de aire en el tubo de succión de bombeo a causa de vortex considere la mínima sumergencia que a continuación se ilustra.

